# Notice de pilotage de l'imprimante SpiderBot

La suite du document présente les principales étapes pour effectuer des déplacements manuels sur l'imprimante puis lancer la fabrication d'une pièce.

#### Démarrage

1. Allumer l'imprimante par l'interrupteur rouge situé à la base vers l'arrière de l'imprimante

L'imprimante s'allume et peut effectuer un petit déplacement.

2. Lancer logiciel "Simplify3D" par le raccourci situé sur le bureau

L'imprimante effectue à nouveau un petit déplacement, car connectée au logiciel.

### Commande de l'effecteur dans le repère de base du robot

- 1. Depuis le menu « Outil\Panneau de contrôle de la machine », une nouvelle fenêtre apparaît.
- Les déplacements de la tête d'impression dans le référentiel du plateau se font par incréments à l'aide des différents boutons des zones vertes (valeurs 0,1-1-10mm) selon les axes X, Y et Z.
   Ne pas utiliser les incréments de 100mm ; Attention à ne pas générer de collision.

Les composantes de position dans le référentiel plateau sont lues en haut à gauche.

Panneau de contrôle de la machine			- 🗆 X
Initialisation	Pause	X III	X zéro
Port \\.\COM4	<ul> <li>Actualiser</li> </ul>	Y 0.00	Y zéro
Vitesse de transmission 115200	▼ bits/sec  Verbeux	z 0.00	Z zéro Forcer le suivant
èque de G-Code Communication Graphique de température	Contrôles des molettes 🖣 🕨	Contrôle d'accessoire	
+Y	+Z Rétracter	Tête d'outil active Outil 0	•
	-100	Extrudeuse 190 🗧 🖂	C En marche Éteint
10	10 -10	Lit chauffant 60 🖨 📑	C En marche Éteint
	1 -1	Régler la vitesse du ventilateur	
	0.1 -0.1	Commandes personnalisées	
		Désactiver les moteurs	Activer les moteurs
-0.1	-0.1 0.1	Imprimer depuis la carte mémoire SD	Pauser l'impression SD en cours
-1	-1 1	Télécharger sur la carte SD	Statut de la carte SD
-10	-10 10	Macro 1 Macro	2 Macro 3
		Réajustement des paramètres	
-Y Vitesses des molettes	-Z Extruder	Mouvement: 100%	Extrusion : 100%
Axes - X/Y Axe - Z	Extrudeuse		
Vitesse (mm/min) 1800,0 🗘 0,0	240,0	ĘĘ	=( )=
Origine X Origine Y Origine Z	Z Tout aux origines	1% 200%	50% 150%





Outi	ls Modules complémentaires Compte Aid	le			
	Options				
0	Panneau de contrôle de la machine Ct	trl+P			
	Assistant de nivellement du lit				
	Assistant d'extrusion double				
	Assistant de paramÈtrage des variables				
	Configuration du micrologiciel				
ij	Personnaliser les structures de support Ct	trl+U			

#### Procédure pour imprimer une pièce

1. Depuis la fenêtre principale, sur la zone de gauche intitulée "Modèles", importer la pièce à imprimer (couronne.stl) en sélectionnant le fichier.

La pièce apparaît sur le plateau et se positionne automatiquement.

- 2. Il faut ensuite définir un "process" pour imprimer cette pièce ; pour cela, dans la zone située dessous, cliquer sur "Ajouter".
- 3. Laisser tous les paramètres par défaut, valider en cliquant sur "D'accord"



La nouvelle fenêtre décrit les trajectoires qui sont calculées.

### 4. Lancer l'impression par le bouton "Commencer l'impression sur l'USB"

L'imprimante commence par chauffer le plateau pour monter vers 60°C, ce qui prend quelques minutes. Ensuite, la buse d'impression monte en température vers 190°C ; une fois les consignes de température atteintes, la plateforme bouge pour atteindre le premier point de la trajectoire d'impression.

#### Arrêt

- 1. Remettre l'imprimante dans sa position d'origine par le bouton "Tout aux origines" depuis le panneau de contrôle de la machine
- 2. Depuis le panneau de contrôle, se déconnecter de la machine
- 3. Quitter le logiciel
- 4. Etteindre l'imprimante par l'interrupteur rouge situé à l'arrière



# Notice pour la modification des paramètres contrôleur Arduino

- 1. Fermer le logiciel "Simplify3D" et lancer "Repetier-Host" par le raccourci situé sur le bureau.
- 2. Connecter l'imprimante par le bouton "Connecter" en haut à gauche.

Attendre quelques secondes le temps que la connexion s'établisse.

L'imprimante effectue un petit mouvement pour revenir à ses origines sur les axes.

 Le menu "Configuration\Configuration EEPROM du Firmware" permet d'avoir accès aux variables du contrôleur; il faut attendre un peu que les données soient chargées depuis la carte Arduino.

4. **Avec l'enseignant**, modifier uniquement les deux valeurs selon les consignes du TP ; valider par OK.

Les nouvelles valeurs sont maintenant affectées dans le contrôleur.

5. Déconnecter l'imprimante avant de quitter le logiciel

## Repetier-Host V2.1.3

· ·						
Fichier	Vue	Configuration	Imprimante	Outils	Aide	
		Langue				I
Déconnecter (	Réglages ir	Réglages imprimante		Ctrl+P		
Vue 3D Courbe		Configurat	Configuration EEPROM du Firmware			
		Unité d'im	Unité d'importation des Objets			1
<b>(•</b> )		Préférence	s		Alt+P	
4		Arreter Wir	ndows après im	pression		
$\leftrightarrow$		Aneter	aows apres ini	pression		

Réglages EEPROM micro logiciel

Baudrate	115200	
Filament printed	238.184	m
Printer active	171741	s
Max. inactive time	0	ms,0=off
Stop stepper after inactivity	360000	ms,0=off
Steps per mm	177.7800	
Max. feedrate	200.000	mm/s
Homing feedrate	40.000	mm/s
Max. jerk	7.000	mm/s
X min pos	0.000	mm
Y min pos	0.000	mm
Z min pos	0.000	mm
X max length	180.000	mm
Y max length	180.000	mm
Z max length	251.205	mm
Acceleration	800.000	mm/s^2
Travel acceleration	1500.000	mm/s^2
Diagonal rod length	255.550	mm
Horizontal rod radius at 0,0	146.400	mm
Max printable radius	90.000	mm



